

Schéma zapojení Speedy ~ nasazovací jednotka ~ PCI

- upozornění: propojujte kabely bez připojeného napájení k nasazovací jednotce

Postup propojení s PC: Párování kroužků

- 1) propojíme nasazovací jednotku kabelem RS232 s PC (zapnuté, nainstalovaný program Speedy)
- 2) spustíme program Speedy (kontrola správnosti údajů v **Nastavení**) – *při prvním spuštění*
- 3) **Párování kroužků** – vyplníme patřičné údaje a klikneme na **Jeden krouzek** nebo **Více krouzku**
- 4) **Aktualizace databáze** – klikneme po spárování kroužků, tímto uložíme spárované kroužky



Kmunikace s PC



Obr. Komunikace s PC ~ Párování kroužků

Postup propojení s PC: Aktualizace hodin

- 1) propojíme nasazovací jednotku kabelem RS232 s PC (zapnuté, nainstalovaný program Speedy)
- 2) spustíme program Speedy (kontrola správnosti údajů v **Nastavení**) – při prvním spuštění
- 3) **Párování kroužků** – vybereme chovatele, pokud již máme spárované kroužky
- 4) klikneme na **Aktualizace hodin**
- 5) připojíme Speedy
- 6) připojíme k nasazovací jednotce adaptér

POZOR! V případě **Aktualizace hodin**, **Čtení z hodin** vyčkáme s připojením adaptéru nebo Speedy k zapojené sestavě, až po vyzvání červeným písmem nad záhlavím „**Připojení**“ poté připojíme Speedy. Speedy odpojujeme až po vyzvání na displeji Speedy.

Kmunikace s PC



Obr. Komunikace s PC ~ Aktualizace / Čtení hodin



*Poháry, medaile, plakety, diplomy
a ostatní produkty pro sport a hobby*

JIKO



Jitka Kondrysová ~ Na Hradčanech 9 ~ 326 00 Plzeň-Koterov ~ Tel: 377 243 267 ~ Fax: 377 243 855
Mob: 605 560 114 ~ @:mail: info@jiko-pohary.cz ~ www.jiko-pohary.cz